

**SEBESSÉGVÁLTÓ HIBAKERESÉS SEGÉDLET****Sebességváltó javítás hibakeresés segédlet a géptulajdonosok részére**

<b>PROBLÉMA</b>	<b>LEHETSÉGES HIBAOKOK</b>	<b>HIBAEELHÁRÍTÁS</b>
<b>Váltó csúszik</b>	Alacsony olajsint, nem megfelelő olajminőség	Olajfeltöltés vagy olajcsere
	Alacsony szivattyúnyomás	Nyomásmérés, szivattyúcsere
	Tömítetlenség a váltóban	Váltó megbontása, javítás
	Szelep hiba	Szétszerelés, javítás
	Kopott lamellák	Szétszerelés, javítás
<b>A gép lassú, vagy gyenge</b>	Alacsony váltónyomás	Nyomásmérés, vezérlőtömbön áll.
	A fékek nem oldanak	Fékellenőrzés, javítás
	Váltószivattyú kopott	Nyomásmérés, szivattyú csere
	Turbina meghibásodás	Nyomásmérés, megbontás,

<b>Alacsony nyomás</b>	Alacsony olajsztint	Olajfeltöltés, Javítás
	Kopott váltószivattyú	Szivattyú csere
	Váltóban tömítetlenség	Tömítő gyűrűk cseréje
	Levegős a rendszer	Légtelenítés
	Kuplung szelep megszorult	Tisztítás, javítás
<b>Túlmelegedés</b>	Nem megfelelő olajsztint	Olajsztint beállítás
	Nem megfelelő olaj	Olajcsere
	Parkolófék bekapcsolva	Fék oldása
	Hőmérsékletadó hiba	Hőmérővel kontroll